



**WWW.MRVU-FAN.COM**

**Model: MEMORY GOLD**

Quạt bàn cổ điển Gold 12"




**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI VẬN HÀNH**

## A. NHỮNG CHỈ DẪN QUAN TRỌNG

Để giảm thiểu rủi ro, sốc điện hoặc bị thương khi sử dụng các thiết bị điện, cần phải tuân thủ nhưng chỉ dẫn an toàn an toàn sau:

- Không sử dụng phích cắm khi tay đang ướt.
- Khi cắm điện hoặc ngắt điện, lưu ý nắm vào phích cắm thay vì kéo dây điện
- Trước khi cắm điện kiểm tra điện thế trên nhãn thông số quạt tương đương với điện thế nguồn.
- Để tránh sốc điện, không nhúng bất kỳ bộ phận nào của quạt vào nước hoặc các chất lỏng khác.
- Quạt này chỉ sử dụng cho người lớn, nếu cho trẻ em sử dụng thì phải giám sát an toàn.
- Không đưa bất kỳ đồ vật nào hoặc ngón tay của bạn vào một trong các lỗ của quạt. Giám sát trẻ em ở gần quạt khi quạt đang hoạt động.
- Nên tháo phích cắm điện khỏi nguồn điện khi không sử dụng.
- Luôn luôn ngắt nguồn điện trước khi vệ sinh.
- Trong trường hợp xảy ra sự cố, bạn không được tự ý sửa quạt, điều đó có thể gây ra nguy cơ hỏa hoạn hoặc sốc điện
- Chỉ sử dụng khăn khô hoặc ẩm để vệ sinh quạt
- Trẻ em nhỏ hơn 3 tuổi nên tránh xa thiết bị trừ khi được giám sát chặt chẽ liên tục. Để quạt của bạn đạt hiệu quả tốt nhất, hãy đọc những hướng dẫn này cẩn thận trước khi vận hành nó lần đầu tiên. Nên giữ sách này để tham khảo về sau.

# Các thành phần



## **B. VẬN HÀNH**

Thiết bị này chỉ sử dụng trong gia đình.

1. Hãy đặt quạt trên mặt phẳng khô ráo, an toàn, không bị rơi hoặc bị kéo căng dây.
2. Cắm quạt vào ổ cắm điện xoay chiều, nguồn 220 V (dòng điện gia dụng thông thường)
3. Đảm bảo rằng điện áp định mức của quạt giống với nguồn điện trước khi cắm vào nguồn điện.
4. Bật hoặc Tắt quạt bằng cách xoay núm điều chỉnh nguồn / Tốc độ. Luôn luôn tắt nguồn trước khi rút quạt.
5. Để chọn tốc độ, xoay núm Điều khiển Nguồn / Tốc độ từ TẮT sang cài đặt tốc độ mong muốn: O (tắt), I (Thấp), II (Trung bình), III (Cao).
6. Để điều chỉnh hướng lên và nới lỏng vít ở phía bên của cổ quạt. Điều chỉnh đến góc mong muốn và siết chặt vít.
7. Để làm cho quạt dao động, hãy ấn Núm điều khiển dao động xuống. Để cho quạt ngừng dao động, hãy kéo Núm điều khiển dao động lên, nâng quạt khi dùng bằng tay cầm.

## **C. VỆ SINH:**

Rút dây nguồn khỏi nguồn điện. Tháo bộ phận bảo vệ và các cánh cản thận. Đừng làm rơi cánh. Đầu tiên, sử dụng vải mềm với xà phòng nhẹ để làm sạch vết dầu. Sau đó lau và đánh bóng bằng vải khô. Không bao giờ sử dụng chất đánh bóng hoặc bất kỳ chất lỏng ăn mòn nào sẽ làm hỏng sơn, kim loại hoặc nhựa! Đặt lại các cánh và khóa bảo vệ an toàn trước khi sử dụng.

## D. THÔNG TIN KỸ THUẬT

Điện áp vận hành: 220-240V~ 50/60Hz

Điện năng tiêu thụ: 35W

### Thông tin liên hệ :

Công ty TNHH MR.VŨ

Web: mrvu-fan.com

Số 213 đường 3/2,  
phường 9, quận 10

Hotline: 09.1102.1102

**MR.VŨ** Đơn vị *DUY NHẤT* tại Việt Nam tự thiết kế & sản xuất các mẫu Quạt theo Ý tưởng riêng. **MR.VŨ** luôn luôn chủ động áp dụng công nghệ tiên tiến, điều chỉnh phù hợp nhất vào các sản phẩm của mình để đáp ứng tốt nhất tới nhu cầu sử dụng của người Việt. Mỗi mẫu Quạt của **MR.VŨ** đều mang 1 cái tên có ý nghĩa, khơi gợi về truyền thống văn hoá Việt Nam